



Instrukcja konserwacji i bezpieczeństwa dla Szczotek do zamiatania

1. Produkt powinien być użytkowany na stabilnej, utwardzonej powierzchni.
2. Produkt nie jest zabawką, powinien być użytkowany w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
3. Przed użytkowaniem należy skontrolować stan techniczny produktu, zużycie poszczególnych elementów szczotki pod kątem ew. pęknięć, zadrapań czy ostrych krawędzi. Uszkodzone elementy powinny być wymienione.
4. Nie należy używać nadmiernej siły podczas sprzątania, aby uniknąć pęknięcia lub złamania kija czy oprawy szczotki oraz ew. trwałego zagniecenia włosia szczotki. Nie wolno stawać na produkcie.
5. Produkt powinien być przechowywany w chłodnym, suchym i co ważne bezpiecznym miejscu, najlepiej w dedykowanym uchwycie. Należy upewnić się, że szczotka będzie stała stabilnie, aby uniknąć jej przewrócenia.
6. Nie należy pozostawiać produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak: grzejniki, piece, kominki czy piekarniki. Pozostawienie szczotki na zewnątrz przez cały czas np. wystawienie na bezpośrednie działanie słońca może spowodować jego odbarwienie, ew. odkształcenie. Szczotkę należy również chronić przed nadmierną wilgocią i skutkami zjawisk atmosferycznych jak: deszcz, grad, śnieg itp.
7. Produkt, a w szczególności włosie szczotki należy regularnie czyścić, aby zapobiec nagromadzeniu się alergenów jak kurz, sierść zwierząt, roztocza czy grzyby. Zanieczyszczone włosie szczotki może obniżyć efektywność sprzątania oraz powodować nieprzyjemne zapachy.
8. Należy unikać stosowania silnych detergentów czy innych mocnych środków chemicznych do czyszczenia produktu, które mogłyby odbarwić czy też uszkodzić materiał z którego wykonane są komponenty szczotki.
9. Produkt jest wielokrotnego użytku, jego odpowiednia konserwacja przedłuży jego trwałość i pozwoli na dłuższe użytkowanie.

Kraj pochodzenia: UE

Dystrybutor: ARETO Sp. z o.o., ul. Żniwna 10/14, 94-250 Łódź
Tel. +42 882 928 551, mail: kontakt@areto-europe.com