



Instrukcja konserwacji i bezpieczeństwa dla Foremek na lody

1. Foremki na lody nie są zabawką i powinny być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.
2. Przed pierwszym użyciem należy umyć produkt w ciepłej wodzie z płynem do mycia naczyń, a następnie osuszyć.
3. Produkt należy myć ręcznie z użyciem ciepłej wody z detergentem. Nie należy myć foremek w zmywarce. Nie należy produktu czyścić ostrymi gąbkami, szczotkami metalowymi lub agresywnymi środkami czyszczącymi, które mogą uszkodzić ich powierzchnię. Nie należy również wyparzać foremek. Użycie wrzącej wody spowoduje trwałe uszkodzenie foremek.
4. W celu zachowania bezpieczeństwa dzieci powinny korzystać z foremek na lody pod nadzorem osoby dorosłej.
5. Produkt przeznaczony do użytkowania w standardowych zamrażarkach domowych.

Odpowiednia konserwacja foremek na lody przedłuży ich trwałość i pozwoli na ich dłuższe użytkowanie.

Kraj pochodzenia: Chiny

Importer: ARETO Sp. z o.o., ul. Żniwna 10/14, 94-250 Łódź

Tel. +42 882 928 551, mail: kontakt@areto-europe.com