



## **Instrukcja konserwacji i bezpieczeństwa dla Puszek-skarbonek metalowych**

1. Puszka-skarbonka nie jest zabawką i powinna być użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem.
2. Puszka-skarbonka jest przeznaczona do przechowywania pieniędzy. Z uwagi na dekoracyjny nadruk może również stanowić element dekoracyjny w pokoju.
3. Puskę-skarbonkę można czyścić za pomocą suchej lub lekko nawilżonej ściereczki. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z wodą czy też stosowania jakiegokolwiek chemii, która mogłaby uszkodzić nadruk lub też całą puszkę-skarbonkę.
4. Należy zwrócić uwagę na rodzaj materiału, z którego wykonana jest puszkasarbonka, u niektórych wrażliwych osób może on powodować reakcje alergiczne.
5. Po zapełnieniu puszkę-skarbonkę można otworzyć za pomocą otwieracza do konserw. Puszka-skarbonka nie posiada żadnego wielorazowego rodzaju otwarcia, także po rozcięciu górnej lub dolnej części nie będzie się już nadawała do użytku. Otwarcia puszkisarbonki powinna dokonać osoba dorosła a nie dziecko, przy zachowaniu szczególnej ostrożności.
6. Puskę-skarbonkę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia.

Odpowiednie przechowywanie i korzystanie z puszkisarbonki wpłynie na jej trwałość i pozwoli na jej dłuższe użytkowanie.

Kraj pochodzenia: Chiny

**Importer: ARETO Sp. z o.o., ul. Żniwna 10/14, 94-250 Łódź**

Tel. +42 882 928 551, mail: [kontakt@areto-europe.com](mailto:kontakt@areto-europe.com)