



## **Instrukcja konserwacji i bezpieczeństwa dla Talerzy ceramicznych**

1. Produkt jest zgodny z uregulowaniami dotyczącymi asortymentu przeznaczonego do kontaktu z żywnością.
2. Przed pierwszym użyciem należy umyć produkt w ciepłej wodzie z płynem do mycia naczyń, a następnie osuszyć.
3. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, na płaskiej i stabilnej powierzchni w sposób uniemożliwiający przewracanie się naczyń. Aby uniknąć ryzyka zarysowań, nie zaleca się układania ich jedno na drugim bez odpowiedniej ochrony.
4. Produkt można myć ręcznie lub w zmywarce. Myjąc ręcznie nie należy produktu czyścić ostrymi gąbkami, szczotkami metalowymi lub agresywnymi środkami czyszczącymi, które mogą uszkodzić jego powierzchnię. W przypadku mycia w zmywarce należy nastawić odpowiedni program oraz stosować odpowiednie środki chemiczne.
5. Po umyciu, należy dokładnie osuszyć produkt za pomocą miękkiej ściereczki lub papierowego ręcznika. W ten sposób unikniemy powstawania smug i osadu wapnia
6. Produkt można używać w kuchence mikrofalowej. Z uwagi na nagrzewanie się produktu do wysokiej temperatury przy wyjmowaniu z kuchenki mikrofalowej należy użyć rękawicy kuchennej.
7. Szybka zmiana temperatury może spowodować pęknięcie naczynia na skutek szoku termicznego.
8. Dzieci nie powinny użytkować naczyń ceramicznych bez nadzoru osoby dorosłej.

Odpowiednie użytkowanie i konserwacja produktu przedłuży jego trwałość i pozwoli na jego dłuższe użytkowanie.

Kraj pochodzenia: Chiny

**Importer: ARETO Sp. z o.o., ul. Żniwna 10/14, 94-250 Łódź**

**Tel. +42 882 928 551, mail: [kontakt@areto-europe.com](mailto:kontakt@areto-europe.com)**