

areto


S H O P P I N G

Instrukcja konserwacji i bezpieczeństwa dla Toreb zakupowych

1. Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem należy skontrolować stan techniczny torby zakupowej. Stelaż, kółka oraz worek należy zamontować w prawidłowy sposób, umożliwiający bezpieczne użytkowanie.
2. Torbę na zakupy należy regularnie czyścić używając lekko nawilżonej ściereczki lub gąbki. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z wodą oraz stosowania silnej chemii, która może spowodować uszkodzenie torby.
3. Nieostrożne przechowywanie i przewożenie przedmiotów z ostrymi krawędziami bądź elementami, może spowodować trwałe uszkodzenie worka torby zakupowej.
4. Nie należy przechowywać oraz przewozić towarów o łącznej wadze większej niż przewidziana przez producenta. Przekroczenie maksymalnej łącznej wagi towarów może skutkować trwałym uszkodzeniem całej torby bądź jej poszczególnych elementów.
5. Torba zakupowa nie jest zabawką.
6. Kontakt dzieci lub zwierząt domowych z torbą zakupową, może nieść ryzyko nieprawidłowego użytkowania lub trwałego uszkodzenia. Torba zakupowa powinna być przechowywana w bezpiecznym miejscu i użytkowana zgodnie z przeznaczeniem.

Odpowiednia konserwacja torby zakupowej przedłuży ich trwałość i pozwoli na jej dłuższe użytkowanie.

INSTRUKCJA MONTAŻU WÓZKA



1. Z metalowej osi usunąć plastikowe zatyczki zabezpieczające.
2. Kółko przełożyć wewnętrzną stroną do metalowej osi. Następnie przycisnąć do momentu usłyszenia „trzasku”. Na koniec lekko pociągnąć w przeciwną stronę aby sprawdzić czy kółko jest na miejscu.
3. Tylny pas materiału z kieszonką przełożyć przez stelaż. Tak jak na ilustracji obok.



Maksymalne obciążenie torby do 20 kg

Kraj pochodzenia: Chiny

Importer: ARETO Sp. z o.o., ul. Żniwna 10/14, 94-250 Łódź
Tel. +42 882 928 551, mail: kontakt@areto-europe.com