



Instrukcja konserwacji i bezpieczeństwa dla Zestawów: szczotka + szufelka z gumą

1. Produkt powinien być użytkowany na stabilnej, utwardzonej powierzchni.
2. Produkt nie jest zabawką, powinien być użytkowany w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
3. Przed użytkowaniem należy skontrolować stan techniczny produktu, kompletność zestawu, zużycie poszczególnych elementów pod kątem ew. pęknięć, zadrapań czy ostrych krawędzi. Uszkodzone elementy powinny być wymienione.
4. Nie należy używać nadmiernej siły podczas sprzątania, aby uniknąć pęknięcia lub złamania rączki szczotki czy samej szufelki. Nie wolno stawać na produkcie.
5. Należy unikać stosowania silnych detergentów czy innych mocnych środków chemicznych do czyszczenia zestawu, które mogłyby odbarwić czy też uszkodzić materiał z którego wykonane są komponenty zestawu.
6. Produkt należy przechowywać w suchym, przewiewnym oraz bezpiecznym miejscu. Nie należy pozostawiać produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak: grzejniki, piece, kominki czy piekarniki. Pozostawienie zestawu na zewnątrz przez cały czas np. wystawienie na bezpośrednie działanie słońca może spowodować jego odbarwienie, ew. odkształcenie, nadmierne wyschnięcie gumy w szufelce itp. Produkt należy również chronić przed nadmierną wilgocią i skutkami zjawisk atmosferycznych jak: deszcz, grad, śnieg itp.
7. Produkt, a w szczególności włosie szczotki należy regularnie czyścić, aby zapobiec nagromadzeniu się alergenów jak kurz, sierść zwierząt, roztocza czy grzyby. Zanieczyszczone włosie szczotki może obniżyć efektywność sprzątania oraz powodować nieprzyjemne zapachy.
8. Produkt jest wielokrotnego użytku, jego odpowiednia konserwacja przedłuży jego trwałość i pozwoli na dłuższe użytkowanie.

Kraj pochodzenia: UE

Dystrybutor: ARETO Sp. z o.o., ul. Żniwna 10/14, 94-250 Łódź

Tel. +42 882 928 551, mail: kontakt@areto-europe.com